

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO DLA ROLLMASAŻERA CLASSIC i CLASSIC Z KOLAGENEM



On/Off - Uruchomienie / Wyłączenie urządzenia

Lampa IR – Włączenie / Wyłączenie infrared

COLLAGEN - Włączenie / Wyłączenie lampy kolagenowej

Kierunek - Kierunek obrotu bębna (| - prawo, O – lewo)

Potencjometr - Regulacja prędkości bębna (Min - wolno, Max – szybko)

Urządzenie po uruchomieniu pracuje z zadaną prędkością, włączonymi lub wyłączonymi lampami. Zatrzymanie urządzenia możliwe jest poprzez naciśnięcie przycisku On/Off w pozycji O lub naciśnięcie belki zabezpieczającej pod bębnem.

Zabezpieczenia:

1) Urządzenie posiada główne zabezpieczenie prądowe na wtyczce prądowej. Przyciskiem możemy włączyć urządzenie (pozycja I) lub wyłączyć (pozycja O). Włączenie urządzenia dodatkowo sygnalizowana jest diodą (świeci urządzenie włączone).



2) Urządzenie posiada zabezpieczenia przeciw wciągnięciu pod bębnem (z prawej i lewej strony). Poprzez naciśnięcie „belki” urządzenie zostanie wyłączone, a bęben zostanie zatrzymany.



Życzymy przyjemnego korzystania z Rollmasażera oraz szybkich efektów.

Zespół ajREST



ajREST ADRIAN JENDRUSIEWICZ
UL. DULĘBY 1A/16
40-833 KATOWICE
NIP: 6342468347



KONTAKT
+48 507 155 774
biuro@ajrest.pl
www.ajrest.pl