

Jak zapakować rollmasażer do wysyłki kurierem i o czym pamiętać?

Zanim nadasz przesyłkę, sprawdź, jak prawidłowo zapakować rollmasażer, aby mieć pewność, że dotrze on sprawny do adresata. Nieprawidłowe pakowanie może skutkować wiele niepotrzebnych nieprzyjemności. Jakich zatem zasad pakowania urządzeń powinieneś przestrzegać chcąc nadać je za pośrednictwem firmy kurierskiej?

- Rollmasażer powinien być zapakowany **pojedynczo oraz umieszczony na palecie o wymiarach 120x80cm.**
- Przed spakowaniem sprawdź czy paleta nie jest uszkodzona, w szczególności czy nie wystają elementy, które będą mogły uszkodzić urządzenie
- Rollmasażer owiń folią stretch lub folią bąbelkową
- **Narożniki zabezpiecz gąbkami**
- Bęben (tralki) zabezpiecz bardzo dokładnie gąbkami, lub folią bąbelkową.
- Stołeczek umieść na bębnie, **zabezpieczając bardzo dokładnie metalowe elementy konstrukcyjne stołeczka**, aby nie uszkodziły bębna
- Urządzenie po spakowaniu zamocuj w sposób trwały do palety, wykorzystując taśmy transportowe lub inny sposób.
- Wydrukuj etykietę transportową
- Pamiętaj, aby **nie zakrywać etykiety adresowej taśmą.**
- Naklej etykietę w taki sposób, aby nie powstały na niej zagniecenia bądź pofalowania. Szczególną uwagę zwróć na okolice kodu kreskowego.
- Przed wysyłką sprawdź czy urządzenie jest trwale przymocowane do palety



Wysyłka urządzeń do masażu.

Urządzenia wysyłane kurierem w serwisie krajowym muszą być **zapakowane pojedynczo**. Nie musisz umieszczać ich w kartonie, ale należy zabezpieczyć folią stretch. Prawidłowy sposób pakowania urządzeń do wysyłki kurierem znajdziesz na poniższym zdjęciu.



Jak nie pakować urządzeń do wysyłki kurierem?

Urządzenia do wysyłki kurierem powinny być zapakowane w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu w transporcie a jednocześnie nie stanowiły zagrożenia dla innych przesyłek. Złe pakowanie to m.in. niedostateczne zabezpieczenie paczki, które grozi wysunięciem się urządzenia z palety lub przemieszczenia na palecie. Pamiętaj również, że naklejenie etykiety adresowej w nieodpowiednim miejscu lub ograniczenie jej widoczności dla kuriera, również jest traktowane jako nieprawidłowe pakowanie.

Życzymy samych bezpiecznych transportów.

Zespół ajREST



ajREST ADRIAN JENDRUSIEWICZ
UL. DULĘBY 1A/16
40-833 KATOWICE
NIP: 6342468347



KONTAKT
+48 507 155 774
biuro@ajrest.pl
www.ajrest.pl